https://purebble.com/en/

FABRIQUÉ AU JAPON

Fabricant

AURA TEC Co Ltd.

1233-1,Mizuta,Chikugo-shi,Fukuoka,
833-0027

Tel:+81-942-53-2504,Fax:+81-942-53-2811

Le pommeau de douche à microbulles

Manuel de l'utilisateur

Purebble II

Purebble II

Purebble II est le pommeau de douche ultime qui utilise une technologie avancée unique et brevetée pour créer des microbulles. Idéal pour les soins de la peau et des cheveux, Purebble II est un véritable bonheur sous la douche.



Merci d'avoir choisi Purebble II ; pommeau de douche à microbulles. Veuillez lire attentivement ce manuel pour utiliser ce produit en toute sécurité.

AURA TEC

Introduction

Ce mode d'emploi décrit comment entretenir le produit. Pour tirer le meilleur parti de ce produit, veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser. Conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

⚠Précautions d'emploi

① Vérifiez la température de l'eau avant d'utiliser la douche pour éviter d'être ébouillanté par l'eau chaude.
② Si vous utilisez un chauffe-eau à gaz instantané, la température de l'eau peut changer pendant la douche.
③ Maintenez la température de l'eau en dessous de 60. Des températures plus élevées endommageraient, déformeraient ou décoloreraient le produit.
④ Ce produit est fabriqué en plastique. Veillez à ne pas trop serrer les vis lors du montage.
⑤ N'utilisez pas le produit pour d'autres liquides tels que des solvants ou des produits chimiques.
⑥ N'utilisez pas le produit pour autre chose que la douche.
⑦ Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. Les brosses peuvent endommager le produit.
⑧ L'eau restant dans le pommeau de douche s'écoulera par l'entrée d'air lorsque vous arrêterez la douche.
⑨ Si la pression de l'eau est trop élevée, réduisez le volume d'eau.
⑩ Lorsque vous retirez le panneau de jet, utilisez un chiffon doux tel qu'une serviette pour éviter de glisser.

⚠Avertissement!

Si la pression de l'eau de votre douche est élevée, le pommeau de douche peut sortir de son support lorsque vous démarrez la douche. Dans ce cas, veillez à tenir le pommeau de douche à la main ou à vous assurer qu'elle est fermement fixée dans le support de montage avant d'ouvrir le robinet de la douche.

Nom du produit : Pommeau de douche à microbulles, Purebble II

MATÉRIAUX

- Corps : Résine ABS
- Joint torique : Silicone

Température d'utilisation la plus élevée : 60°C
Pression d'eau minimale : 0,035Mpa
Quantité d'eau minimale : 7L/min
Température maximale d'utilisation : 60°C
Fabriqué au Japon

Nom de chaque pièce

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces énumérées ci-dessous. En cas de pièces manquantes ou différentes, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Corps



SOINS

Entretenez régulièrement le Purebble II pour une utilisation à long terme.

Un entretien peut être nécessaire :

Si vous ne voyez pas de bulles d'air lorsque vous placez le pommeau de douche sous l'eau. Si de l'eau s'échappe de l'entrée d'air.

En cas d'un fonctionnement régulier





En cas de fonctionnement irrégulier

※L'eau restant dans la pomme de douche s'écoule par l'entrée d'air lorsque vous arrêtez la douche.

Accumulation d'eau dure

Les problèmes ci-dessus peuvent être causés par le calcaire qui obstrue le filtre à l'intérieur du joint à vis entre la pomme de douche et le tuyau. Veuillez nettoyer le filtre en suivant les méthodes ci-dessous.

• Veillez à ne pas perdre de pièces lors du nettoyage.

Si le panneau de jet est bouché :

S'il apparaît que le panneau de jet est bouché, nous vous recommandons de suivre les méthodes de nettoyage ci-dessous.

1.Nettoyer avec du bicarbonate de soude



① Préparez les Articles
※ Retirez le joint torique fixé dans



② Saupoudrez une grande quantité de bicarbonate de soude sur le panneau.



③ Ajoutez une petite quantité d'eau et faites-la travailler dans les minuscules trous du panneau du jet.



④ Laissez agir pendant environ 30 minutes. Utilisez le bord d'une brosse à dents pour frotter les petits trous des deux côtés.





⑤ Rincez bien à l'eau et rattachez le pommeau de douche. Si l'obstruction persiste, vous devrez peut-être répéter l'opération plusieurs fois.

Continuar a la página siguiente ↗

S'il n'y a pas d'amélioration après avoir essayé ce qui précède, utilisez un cure-dent pour nettoyer soigneusement les trous par l'arrière, afin de ne pas les endommager. Voir l'image d'illustration.

Véase la imagen de la ilustración.



Blocage du filtre :

Si du sable ou toute autre substance étrangère adhère au filtre, le débit d'eau peut être réduit. Dans ce cas, retirez le joint torique qui fixe le filtre, puis éliminez tout blocage du filtre.



Lorsque vous remplissez la baignoire

Lorsque vous remplissez la baignoire avec PurebbleII pour un bain à microbulles, veillez à ce que l'entrée d'air soit hors de l'eau. Si l'entrée d'air est couverte par de l'eau, le pommeau de douche ne pourra pas produire de microbulles.



Questions fréquemment posées

Q1 Pourquoi de l'eau sort-elle de l'entrée d'air lorsque j'arrête de me doucher ?

R. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Lorsque vous arrêtez de vous doucher, Purebble II évacue l'eau restante de l'entrée d'air. La vidange nettoie également l'entrée d'air.

Q2 Comment puis-je savoir que des microbulles sont générées ?

R. Lorsque vous allumez la douche sous l'eau, vous pouvez voir des bulles. Cependant,les bulles ne doivent pas troubler l'eau. Au fur et à mesure que les microbulles se forment, vous entendrez l'entrée d'air aspirer de l'air.

Q3 Pourquoi de l'eau sort-elle de l'entrée d'air lorsque je me douche ?

R. Ce problème peut être dû à l'une ou l'autre des raisons suivantes : Un corps étranger peut s'être introduit dans l'entrée d'air, ce qui réduit le débit et la pression de l'eau. Il se peut également qu'un dépôt de calcaire ait obstrué la buse de la douche. Veuillez vous référer à la page 4.

Garantie et après-vente

GARANTIE STANDARD D'UN AN DU FABRICANT :
Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation résidentielle, pour une période d'un (1) an à compter de la date de la facture originale. Les frais d'expédition et de manutention sont à la charge du client.
Le fabricant s'engage, à son choix pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériau ou de fabrication ou à fournir en échange un produit réparé ou remis à neuf de valeur égale, sans frais (à l'exception des frais d'expédition, de manutention, d'emballage, d'affranchissement de retour et d'assurance qui seront à la charge du client). Cette réparation ou ce remplacement est subordonné à la vérification du défaut

ou du dysfonctionnement et à la présentation d'une preuve d'achat confirmée par l'indication du numéro de modèle sur le ticket de caisse original et daté.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas
- Toute condition résultant d'une usure résidentielle autre qu'ordinaire ou d'une utilisation pour laquelle le produit n'a pas été conçu, telle que l'utilisation dans le cadre d'une location ou d'un contrat ou d'une utilisation commerciale.dans le cadre d'une location ou d'un trading contractuel ou d'une utilisation commerciale;
- Toute condition résultant d'une maintenance ou d'un entretien incorrect ou inadéquat ou d'un entretien incorrect ou inadéquat ;
- Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'un accident ou d'un dommage lié à l'expédition. d'accidents ou de dommages liés à l'expédition;
  - l'insatisfaction due au remords de l'acheteur;
  - L'usure normale;
  - Les dommages subis pendant le transport;
  - Dommages survenus lors du montage ou de l'entretien;
  - Tout article usagé, déjà exposé.

Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être déposées par le consommateur auprès du détaillant de ce produit, qui doit à son tour contacter le fabricant pour tout retour ou remplacement au titre de la garantie. Nous ne traiterons pas les réclamations émanant directement du consommateur. Veuillez conserver les factures pendant au moins un an à des fins de garantie.

PROCÉDURES DE RÉCLAMATION :

- Les réclamations pour marchandises défectueuses doivent être faites dans un délai d'UN an à compter de la date de la facture. Les réclamations pour pièces manquantes doivent être faites dans les 60 jours calendaires suivant la réception de la marchandise.
- Toute réclamation pour marchandise défectueuse doit être entassée dans l'emballage d'origine.
- Nous nous réservons le droit d'exiger que les articles soient retournés à l'entrepôt d'origine pour inspection ou qu'ils soient inspectés par notre représentant sur le terrain.
- Des images sont nécessaires pour réclamer une marchandise défectueuse, ainsi qu'une copie de la facture originale.
- Si la réclamation est justifiée, les articles ou les pièces seront réparés ou remplacés, ou un crédit sera accordé.

Nous avons pour politique de remplacer les pièces dans la mesure du possible.