https://purebble.com/en/
HECHO EN JAPÓN

Fabricante
AURA TEC Co Ltd.
1233-1,Mizuta,Chikugo-shi,Fukuoka,
833-0027 JAPAN
Tel:+81-942-53-2504,Fax:+81-942-53-2811

Ducha de microburbujas

Manual del usuario de

Purebble II

Purebble II

Purebble II es el cabezal de ducha definitivo que utiliza una avanzada tecnología patentada única para crear microburbujas. Ideal para el cuidado de la piel y el cabello, Purebble II es la felicidad en la ducha.



Gracias por elegir Purebble II; cabezal de ducha con microburbujas. Lea atentamente este manual para utilizar este producto de forma segura.

AURA TEC

Introducción

Este manual de instrucciones describe cómo cuidar el producto. Para sacar el máximo partido de este producto, léalo atentamente antes de utilizarlo. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

⚠Precauciones

① Compruebe la temperatura del agua antes de utilizar la ducha para evitar quemarse con el agua caliente.
② Si utiliza un calentador de agua instantáneo a gas, la temperatura del agua puede variar durante la ducha.
③ Mantenga la temperatura del agua por debajo de 60°C. Las temperaturas más altas pueden dañar, deformar o decolorar el producto.
④ Este producto está hecho de plástico. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos durante el montaje.
⑤ No lo utilice para otros líquidos como disolventes o productos químicos.
⑥ No utilice el producto para otra cosa que no sea ducharse.
⑦ Utilice un paño suave para limpiar el producto. Los cepillos pueden dañar el producto.
⑧ El agua restante en el cabezal de ducha se drenará por la entrada de aire cuando detenga la ducha.
⑨ Si la presión del agua es demasiado alta, reduzca el volumen de agua.
⑩ Cuando retire el panel de surtidores, utilice un paño suave, como una toalla, para evitar resbalones.

⚠¡Atención!

Si la presión del agua de la ducha es alta, es posible que la alcachofa de la ducha se salga del soporte de montaje al iniciar la ducha. En tal caso, asegúrese de sujetar el cabezal de ducha con la mano o de que esté firmemente colocado en el soporte de montaje antes de abrir el grifo de la ducha.

Nombre del producto : Rociador Microbubble, Purebble II

Materiales

- Cuerpo: Resina ABS
- Junta tórica: Silicona

Temperatura máxima de uso: 60°C
Presión mínima del agua: 0,035Mpa
Cantidad mínima de agua: 7L/min
Temperatura máxima de uso: 60°C
Fabricado en Japón

Nombre de cada parte

Antes de la instalación, confirme que dispone de todas las piezas indicadas a continuación. Si falta alguna pieza o hay piezas diferentes, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto.



Cuidado

Realice un mantenimiento regular de Purebble II para un uso prolongado.

Puede requerir mantenimiento:

Si no ve burbujas de aire al colocar la ducha bajo el agua. Si hay fugas de agua por la entrada de aire.

Debido a un funcionamiento regular





Debido a un funcionamiento irregular

※El agua que quede en la ducha se drenará por la entrada de aire cuando detenga la ducha.

Acumulación de agua pesada

Los problemas anteriores pueden deberse a que la cal obstruye el filtro situado en el interior de la unión roscada entre el cabezal de ducha y la manguera. Limpie el filtro siguiendo los métodos que se indican a continuación.

• Tenga cuidado de no perder ninguna pieza durante la limpieza.

Si el panel de chorro está obstruido:

Si parece que el panel de chorro está obstruido, recomendamos seguir los métodos de limpieza que se indican a continuación.

1.Limpiar con bicarbonato

① Prepare los elementos
※ Retire la junta tórica fijada



② Espolvorear un montón de bicarbonato de sodio en el panel.



③ Añadir una pequeña cantidad de agua y trabajar en los pequeños agujeros en el panel de chorro.



④ Deje reposar durante unos 30 minutos. Utilice el borde de un cepillo de dientes para frotar los pequeños orificios de ambos lados.



⑤ Enjuague bien con agua y vuelva a conectar la alcachofa de la ducha.
Si el atasco persiste, es posible que tenga que repetir el proceso varias veces.

Continuar a la página siguiente ↗

Si no hay ninguna mejora después de intentar lo anterior, utilice un palillo de dientes para limpiar los orificios con cuidado desde la parte posterior, para no dañarlos.

Véase la imagen de la ilustración.



Obstrucción en el filtro:

Si se adhiere arena o cualquier otra sustancia extraña al filtro, puede reducirse el caudal de agua. En este caso, retire la junta tórica que fija el filtro y, a continuación, elimine cualquier obstrucción del filtro.



Al llenar la bañera

Cuando llene la bañera con PurebbleII para un baño de microburbujas, mantenga la entrada de aire fuera del agua. Si la entrada de aire está cubierta de agua, el cabezal de ducha no podrá producir microburbujas.

Preguntas más frecuentes

P1 ¿Por qué sale agua por la entrada de aire cuando dejo de ducharme?

R. No hay por qué preocuparse. Cuando deja de ducharse, Purebble II drena el agua restante de la entrada de aire. El drenaje también limpia la entrada de aire.

P2 ¿Cómo sé que se están generando microburbujas?

R. Cuando abra la ducha bajo el agua, podrá ver burbujas. Sin embargo, las burbujas no deben enturbiar el agua. A medida que se formen las microburbujas, también oirá cómo toma aire la entrada de aire.

P3 ¿Por qué sale agua por la entrada de aire cuando me ducho?

R. Este problema puede deberse a una de las siguientes razones: Una sustancia extraña puede haberse introducido en la entrada, reduciendo el caudal y la presión del agua. También es posible que una acumulación de cal haya obstruido la boquilla del chorro de la ducha. Por favor, consulte la página 4.

Garantía y postventa

GARANTÍA ESTÁNDAR DEL FABRICANTE DE UN AÑO:
El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales en condiciones y uso residencial normal, durante un período de un (1) año a partir de la fecha de la factura original. Los gastos de envío y manipulación correrán a cargo del cliente.
El fabricante se compromete, a su elección durante el periodo de garantía, a reparar cualquier defecto de material o mano de obra o a suministrar un producto reparado o reacondicionado de igual valor a cambio sin cargo alguno (excepto los gastos de envío, manipulación, embalaje, franqueo de devolución y seguro que correrán a cargo del cliente). Dicha reparación o sustitución está sujeta a la verificación del defecto o mal funcionamiento y a la prueba de compra confirmada mostrando el número de modelo en el recibo de compra original fechado.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no incluye:

- Cualquier condición que resulte de un desgaste residencial no ordinario o cualquier uso para el que el producto no haya sido diseñado, como el uso en alquiler o comercio por contrato o uso comercial;
- Cualquier condición derivada de un mantenimiento o cuidado incorrecto o inadecuado;
- Daños derivados de un uso indebido, abuso, negligencia, accidentes o daños de transporte;
  - Insatisfacción debido a remordimientos del comprador;
  - Desgaste normal;
  - Daños ocasionados durante el transporte;
  - Daños producidos durante el montaje o el mantenimiento;
  - Cualquier artículo usado y expuesto anteriormente.

Todas las reclamaciones de garantía deben ser presentadas por el consumidor al minorista de este producto, quien a su vez debe ponerse en contacto con el fabricante en relación con cualquier devolución o sustitución en garantía. No atenderemos reclamaciones del consumidor directamente. Conserve las facturas durante al menos un año a efectos de garantía.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN:

- Las reclamaciones por mercancía defectuosa deben realizarse en el plazo de UN año desde la fecha de la factura. Las reclamaciones por piezas faltantes deben hacerse dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la mercancía.
- Cualquier reclamación por devolución de mercancía defectuosa deberá presentarse en el embalaje original.
- Nos reservamos el derecho de especificar que los artículos sean devueltos al almacén original para su inspección o que sean inspeccionados por nuestro representante en el campo.
- Para reclamar mercancía defectuosa es necesario presentar fotografías, junto con una copia de la factura original.
- Si la reclamación está justificada, se repararán o sustituirán los artículos o piezas, o se emitirá un abono.

Nuestra política es sustituir las piezas siempre que sea posible.